

GAMESIR

NOVA

LITE

MULTI-PLATFORM

WIRELESS GAME CONTROLLER

ITALIANO

[Manuale elettronico]

https://www.gamesir.hk/pages/manuale-gamesir-t4n-lite

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nova Lite \*1    Ricevitore USB \*1    Certificazione \*1    Scatola in PP \*1

REQUISITI

- Switch
- Windows 7/10 o superiore
- Android 8.0 o superiore
- iOS 13 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

Pulsante Home

Pulsante Vista

Levetta sinistra LS (Levetta sinistra premuta)

D-Tasti direzionali

Pulsante Menu

Pulsante Screenshot

Pulsanti ABXY

Levetta destra RS (Levetta destra premuta)

Pulsante M

RB

RT

Porta Type-C

Cavo Type-C

Pulsante Resetta

indicatore

pulsante di abbinamento

FUNZIONI DI BASE

Indicatore	Istruzioni
Lampeggio lento (1 lampeggio al secondo)	Stato di riconnessione *Durante lo stato di riconnessione, il controller può essere connesso solo all'ultimo dispositivo abbinato nella modalità attuale. *Per passare forzatamente alla modalità di abbinamento, tieni premuti i pulsanti Screenshot e Home per 3 secondi.
Lampeggio veloce (2 lampeggi al secondo)	Stato di abbinamento *Il controller è in modalità di abbinamento e può essere rilevato dai dispositivi. *Una volta abbinato a un dispositivo nella modalità attuale, il controller entrerà automaticamente nello stato di riconnessione ogni volta che si accende.
Luce fissa	Connesso *Per spegnere il controller, tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione	Operazione
Accensione	Premi il pulsante Home o la combinazione di pulsanti (A/B/X/Y + Home)
Spegnimento manuale	Tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi
Spegnimento automatico	Inattività: 10 minuti Connessione non riuscita nella modalità di abbinamento: 1 minuto Connessione non riuscita nella modalità di riconnessione: 3 minuti
In ricarica	Quando il controller è in carica mentre è spento, l'indicatore Home lampeggia con colori diversi per indicare il progresso della ricarica, suddiviso in cinque intervalli: rosso (0%-25%), arancione (25%-50%), giallo (50%-75%), verde (75%-90%) e lampeggio verde di 2 secondi (90%-100%).
Avviso di batteria scarica	Quando il livello della batteria del controller è inferiore al 10%, l'indicatore Home lampeggia di arancione due volte al secondo.

STATO DEL PULSANTE HOME

Colore	Modalità	Metodo di connessione	Piattaforme di sistema supportate
Blu	DS4		Windows 7/10 o superiore iOS 13 o superiore
Verde	Ricevitore		Windows 7/10 o superiore Android 8.0 o superiore
Rosso	NS Pro		Switch
Giallo	Android		Android 8.0 o superiore

TUTORIAL SULLA CONNESSIONE DEL RICEVITORE

STATO DI CONNESSIONE

Indicatore	Descrizione
Lampeggiamento lento (una volta al secondo)	Stato di riconnessione *Durante lo stato di riconnessione, il Nova Lite-Dongle può riconnettersi solo all'ultimo dispositivo abbinato in questo modo. *Premi il pulsante di abbinamento per eliminare le tracce di abbinamento precedenti e riavviare lo stato di abbinamento.
Lampeggiamento rapido (due volte al secondo)	Stato di abbinamento *Durante lo stato di abbinamento, solo il dispositivo può effettuare una ricerca e un abbinamento al controller.
Luce fissa	Connessione riuscita.
Off	Modalità sonno *Nella modalità sonno può essere comunque riconnesso al controller. Una volta riconnesso con successo, la spia rimarrà accesa. *Premi il pulsante di abbinamento per risvegliare l'indicatore e passare allo stato di abbinamento.

DIAGRAMMA DI CONNESSIONE

ABBINAMENTO RICEVITORE

- Inserire il Nova Lite-Dongle nella porta USB del dispositivo da connettere, quindi premere il pulsante di abbinamento sul Nova Lite-Dongle. A questo punto, l'indicatore del ricevitore inizierà a lampeggiare rapidamente, indicando l'avvio dello stato di abbinamento.
- Quando un controller è nello stato di spegnimento, premere brevemente X + Home finché la luce verde inizia a lampeggiare, quindi rilasciare i pulsanti.
- Dopodiché il controller entrerà nello stato di abbinamento in modalità ricevitore, in attesa di abbinarsi al Nova Lite-Dongle.
- Al termine della connessione, l'indicatore del Nova Lite-Dongle e la luce verde del controller smetteranno di lampeggiare.

\*Tenere premuto il pulsante di cattura dello screenshot del controller e il pulsante Home per 3 secondi per passare forzatamente il controller alla modalità di accoppiamento.  
\*In caso di dubbi durante l'utilizzo, si consiglia di fare riferimento al manuale d'uso del controller GameSir Nova Lite per ricevere assistenza.

TUTORIAL CONNESSIONE AL PC

CONNESSIONE CABLATA

- Se la connessione è riuscita, l'indicatore del controller avrà una luce verde fissa.

CONNESSIONE BLUETOOTH

- Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti B + Home finché l'indicatore Home lampeggia di blu, poi rilascia i pulsanti.
- Apri l'elenco Bluetooth del PC, seleziona il dispositivo: Controller Wireless, poi fai clic su Connetti.
- Quando l'indicatore Home visualizza una luce blu fissa, la connessione è riuscita. Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnettere il dispositivo.  
\*Se non è possibile rilevare il segnale del Bluetooth del controller, prova a eliminare "Controller Wireless" dalla lista dei dispositivi Bluetooth connessi al PC.  
\*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

TUTORIAL CONNESSIONE ALLA SWITCH

CONNESSIONE BLUETOOTH

- Dalla schermata principale della Switch, vai su "Controller", poi seleziona "Cambia Impugnatura/Ordine" e attendi.
- Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti Y + Home finché l'indicatore Home lampeggia rapidamente di rosso, poi rilascia i pulsanti e attendi la connessione.
- L'indicatore rosso fisso Home indica che la connessione è riuscita. Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnetterlo alla console.  
\*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

TUTORIAL CONNESSIONE AD ANDROID

CONNESSIONE BLUETOOTH

- Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti A + Home finché l'indicatore Home lampeggia rapidamente di giallo, poi rilascia i pulsanti.
- Apri l'elenco Bluetooth del telefono, seleziona il dispositivo: GameSir-Nova Lite, poi fai clic su Connetti.
- Quando l'indicatore Home visualizza una luce gialla fissa, la connessione è riuscita. Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnettere il dispositivo.  
\*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

TUTORIAL CONNESSIONE AD IOS

CONNESSIONE BLUETOOTH

- Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti B + Home finché l'indicatore Home lampeggia rapidamente di blu, poi rilascia i pulsanti.
- Apri l'elenco Bluetooth del telefono, seleziona il dispositivo: Controller DUALSHOCK 4 Wireless, poi fai clic su Connetti.
- Quando l'indicatore Home visualizza una luce blu fissa, la connessione è riuscita. Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnettere il dispositivo.  
\*Se non è possibile rilevare il segnale del Bluetooth del controller, prova a eliminare "Controller DUALSHOCK 4 Wireless" dalla lista dei dispositivi Bluetooth connessi al telefono.  
\*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

TUTORIAL AVANZATO

IMPOSTAZIONI TURBO

Velocità: 20Hz  
I pulsanti configurabili: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.

- Impostazione Turbo: tieni premuto il pulsante M, poi premi il pulsante che vuoi impostare per attivare la funzione Turbo. Ripeti il procedimento per disattivare il Turbo.
- Annulla la funzione Turbo per tutti i pulsanti: premi due volte il pulsante M.
- Quando il pulsante turbo viene premuto, l'indicatore Home lampeggia di rosso due volte al secondo.

\*Questa impostazione verrà mantenuta anche dopo il riavvio del controller.

COMBINAZIONE DI PULSANTI IMPOSTAZIONI

Combinazione di pulsanti	Istruzioni
M + freccia su/giù 	dell'impugnatura 5 impostazioni: Off, 25%, 50%, 75% (predefinita), 100% *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio
Tenere premuti i pulsanti Menu + Vista per 2 secondi 	*Supportato solo in modalità Ricevitore e Cablata Alternare tra le modalità XInput, NS Pro e Android e fissare la modalità utilizzata per questo modo di connessione (Ricevitore/Cablata). Quando il collegamento avviene nello stesso modo (Ricevitore/Cablata), la modalità sarà ancora quella commutata. *Dopo aver tenuto premuto il pulsante Home per 10 secondi per spegnere il controller, quest'ultimo rileverà automaticamente la piattaforma come prima dell'accensione.
Tenere premuti i pulsanti M + LS/RS per 2 secondi 	Abilitare/Disabilitare la modalità di zona morta 0 della levetta sinistra/destra *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio
Tieni premuti i pulsanti M + A per 2 secondi 	Scambiare A-B, X-Y *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

- Quando il controller è acceso, tenere premuti i pulsanti + + finché il pulsante Home non lampeggia lentamente di verde.
- Premere LT e RT fino alla corsa massima per 3 volte. Ruotare le levette all'angolazione massima per 3 volte. Premere il pulsante A. La luce del pulsante Home diventa fissa e bianca per indicare una calibrazione riuscita.

RESET DEL CONTROLLER

Se i pulsanti del controller non rispondono, puoi utilizzare un piccolo oggetto delle dimensioni di una graffetta per premere il pulsante di reset all'interno del foro circolare sul retro del controller. Questa operazione forza lo spegnimento del controller.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- **CONTIENE PARTI PICCOLE.** Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- **NON** usare il prodotto vicino al fuoco.
- **NON** esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- **NON** lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- **NON** urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- **NON** toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- **NON** piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- **NON** usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- **NON** disassemblare, riparare o modificare.
- **NON** usare per scopi diversi dall'originale. **NON** ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- **NON** guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

**CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)**  
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE

Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir Nova Lite è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help